

Uputstvo za instaliranje NetTV Plus Samsung Smart TV aplikacije za modele proizvedene 2011/2012. Godine

Napomena! Molimo Vas da ne update-ujete Vaš SMART HUB, kako ne bi došlo do prestanka rada naše test aplikacije za Samsung Smart TV!


1. Pritisnite dugme **SMART HUB** na daljinskom upravljaču.
2. Izaberite **Login (Prij. se)**, tj. pritisnite crveni taster na daljinskom upravljaču..



3. Ukucajte korisničko ime (develop) i korisničku šifru (123456) i izaberite **Login (Prij. se)**.




Ako je prijava uspešna, u donjem levom uglu ekrana se pojavljuje **develop** ikona.




4. Izaberite **Settings (Podešavanja)**, tj. pritisnite plavo dugme na daljinskom upravljaču da biste uneli podešavanja.


Napomena: Ukoliko se ništa ne dešava kada pritisnete plavo dugme, onda pritisnite dugme **Tools** na daljinskom upravljaču i izaberite opciju **Settings (Podešavanja)** iz liste. Nova opcija, **Development (Razvoj)**, trebalo bi da se pojavi na kraju menija **Settings (Podešavanja)**.



5. Izaberite opciju **Development (Razvoj)** a zatim opciju **Setting Server IP (Podeš. IP adrese servera)**.



6. U poljima za unos IP adrese ukucajte sledeću IP Adresu (**84.20.255.7**) web servera na kojoj se nalazi NetTV Plus aplikacija i pritisnite taster **Enter** na daljinskom upravljaču.




7. Iz menija **Settings (Podešavanja)**, izaberite opciju

User Application Synchronization (Sinhronizacija liste aplikacija).



8. Televizor pokazuje ime NetTV Plus aplikacije i da je instalirana nova usluga. Nakon završetka instalacije, izaberite **Complete (Završeno)** i pritisnite taster **Return** na daljinskom upravljaču dva puta za izlazak iz podešavanja.
9. Restartujte vaš Samsung Smart TV, tj. ugasite ga i ponovo upalite. Ako je instalacija bila uspešna, nova aplikacija je dostupna u Smart Hub-u. Pritiskajte taster Right (Desno) sve dok ne izaberete ikonu NetTV Plus aplikacije; koja u donjem desnom uglu, na crvenoj pozadini, sadrži tekst **User**.

Napomena: Kada jednom instalirate **NetTV Plus** aplikaciju, ne morate svaki put ponovo da se logujete na **develop** nalog niti da ponovo instalirate aplikaciju.



Pokretanje NetTV Plus aplikacije

Da biste pokrenuli NetTV Plus aplikaciju

- 1.** Izaberite NetTV Plus aplikaciju i pritisnite taster **Enter** na daljinskom upravljaču i pričekajte malo dok se aplikacija ne učita.
- 2.** Pritisnite taster **Return** na daljinskom upravljaču da bi se vratili u Smart Hub.
- 3.** Pritisnite taster **Exit** da biste izašli iz Samsung Smart TV Smart Hub-a.

Brisanje NetTV Plus aplikacije

Da biste izbrisali NetTV Plus aplikaciju:

- 1.** Upalite Samsung Smart TV Smart Hub
- 2.** Prijavite se na (develop) nalog.
- 3.** Pritisnite žuti taster na daljinskom upravljaču da bi pristupili **Edit Mode**-u (**Režim izmene**).
- 4.** Izaberite NetTV aplikaciju i pritisnite taster **Enter** na daljinskom upravljaču da bi je obrisali.